

DI= Démarrage Instantané DP = Démarrage Programmé

Tension d'entrée (V)	Méthode de démarrage	Code de commande	Description	Temp. max du boîtier (°C)	Opère également				
					18W TTT 18W DTT 13W TTT 13W DTT 13W TTL	16W 2D	26W TTT 26W DTT	28W 2D 21W 2D 16W 2D	FC9T5
120-277	DP	31276	E21338-120-277-TDE FLX	75	2 ou 1	2	1	1	1
347	DP	31277	E21338-347-TDE-FLX	75	2 ou 1	2	1	1	1

Tension d'entrée (V)	Méthode de démarrage	Code de commande	Description	Temp. max du boîtier (°C)	Opère également				
					26W TTT 27W TTL 24W TTL	21W 2D	42W TTT 32W TTT 40W TTL 39W TTL 36W TTL	38W 2D 28W 2D	FC9T5 FC12T5
120-277	DP	31278	E22142-120-277-TDE FLX	90	2 ou 1	2	1	1	1
347	DP	31279	E22142-347-TDE-FLX	90	2 ou 1	2	1	1	1

Tension d'entrée (V)	Méthode de démarrage	Code de commande	Description	Temp. max du boîtier (°C)	Opère également				
					42W TTT 32W TTT 26W TTT	40W TTL 39W TTL 36W TTL	27W TTL	57W TTT 55W TTL 50W TTL	38W 2D
120-277	DP	31526	E22642-120-277-A-TDE FLX	90	2 ou 1	2 ou 1	2	1	1
347	DP	31527	E2642-347-A-TDE-FLX	90	2 ou 1	2 ou 1	2	1	1

LFC

Tension d'entrée (V)	Méthode de démarrage	Code de commande	Description	Temp. max du boîtier (°C)	Opère également				
					18W TTT 18W DTT 13W TTT	16W 2D	13W DTT	38W 2D 28W 2D 21W 2D	26W TTT 26W DTT FC9T5
120-277	DP	10443	ED21326-120-277-SL GLB	90	2 ou 1	2 ou 1	2	1	1
	DP	10444	ED21326-120-277-BLS GLB	75	2 ou 1	2 ou 1	2	1	1
	DP	31003	E21326-120-277-SL GLB	90	2 ou 1	2 ou 1	2	1	1
347	DP	10490	ED21326-347-SL GLB	90	2 ou 1	2 ou 1	2	1	1
	DP	10447	ED21326-347-BLS GLB	75	2 ou 1	2 ou 1	2	1	1

Tension d'entrée (V)	Méthode de démarrage	Code de commande	Description	Temp. max du boîtier (°C)	Opère également				
					32W TTT 36W TTL	28W 2D 21W 2D	26W TTT 24W TTL	42W TTT 50W TTL 40W TTL	FC12T5
120-277	DP	10445	ED22150-120-277-SL GLB	90	2 ou 1	2 ou 1	2	1	1
	DP	10446	ED22150-120-277-BLS GLB	75	2 ou 1	2 ou 1	2	1	1
	DP	31005	E22150-120-277-SL GLB	90	2 ou 1	2 ou 1	2	1	1
347	DP	10448	ED22150-347-SL GLB	90	2 ou 1	2 ou 1	2	1	1
	DP	10449	ED22150-347-BLS GLB	75	2 ou 1	2 ou 1	2	1	1
	DP	31006	E22150-347-SL GLB	90	2 ou 1	2 ou 1	2	1	1

Tension d'entrée (V)	Méthode de démarrage	Code de commande	Description	Temp. max du boîtier (°C)	Opère également			
					40W TTL	39W TTL	36W TTL	28W TTL (40W ES)
120-277	DP	10469	E23640-120-SL GLB	90	2 ou 1	2 ou 1	2 ou 1	2 ou 1
347	DP	10470	E23640-347-SL GLB	90	2 ou 1	2 ou 1	2 ou 1	2 ou 1

Tension d'entrée (V)	Méthode de démarrage	Code de commande	Description	Temp. max du boîtier (°C)	Opère également					
					10W 2D 16W 2D 21W 2D 28W 2D	10W TTT 13W TTT 18W TTT 26W TTT 18W TTL 24W TTL	5W TT 7W TT 9W TT 11W TT 13W TT F14T12 F15T12	F4T5 F6T5 F8T5 F13T5 F14T5 F21T5 F28T5	F13T8 F14T8 F15T8 F16T8 F17T8 F18T8 F25T8	
120	DI	59591	E1528-120-SL GLB	70	1	1	1	1	1	
347	DI	10457	E1528-347-SL GLB	70	1	1	1	1	1	